

Product model	XBL-8688	A
Rated voltage	5V 	B

The diagram shows the rear panel of the Sony WH-1000XM3 headphones with the following labels:

- Gear position indicator**: Points to the top status display.
- Temperature gear (5th gear)**: Points to the gear icon on the left of the control buttons.
- ON/OFF**: Points to the power button in the center.
- Type-C charging port**: Points to the port at the bottom.
- Vib (3)**: Points to the vibration motor indicator on the right.

 Warning Misoperation may lead to a hazard
 Caution Wrong operation may lead to rolling or property damage

	Use environment	Storage and shipping
Temperature range	0℃~40℃	-10℃~50℃
Humidity range	<80%RH	<80%RH
Atmospheric pressure	70KPA~106KPA	70 KPA~110 KPA

The Company shall bear the category and degree of accidents in accordance with relevant laws and regulations.

Alcohol ✓

Detergent ✓

Water ✓


Diluent ✗

Gasoline ✗

Order No.	
Reason for return	
Hope we give you what to do: Return ☐ Exchange ☐ Repair ☐	
Product malfunction	
Your address	
Your machine account	
Returned item details	
Your name	
Contact information	

We do not undertake to reissue your warranty card. Please take care of your warranty card by yourself

发热按摩器说明书



XBL-8688C

使用产品之前, 请仔细阅读本说明书, 并妥善保管以供日后参考。
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

 警告 错误操作会导致危险的相关内容

 注意 错误操作会导致人身安全或财产损失

- 本产品内部含有锂电池，请勿自行拆卸、改装、水浸产品(控制箱)或拆火产品，否则可能造成产品损坏。
- 如果因本产品异常发热造成产品不舒适，请立即停止使用，身体或皮肤出现异常时，请医生检查并寻求专业意见。
- 请勿将儿童在儿童活动区域接触电源线。此外，请勿让儿童接触接触线操作产品，否则，可能会引起灼伤、触电或火灾等。
- 请勿损坏或更改、或用力弯曲、拉拽电源线。另外，请勿在电线上面放置物品或踩踏电线。
- 请勿在浴室内部或潮湿区域使用本产品。
- 如果皮肤或身体其它部位感觉到疼痛或不适，请立即停止使用本产品。
- 进行清洁时，请务必从家用电源插座上拔掉适配器的插头。
- 请避免将本产品存放在高温处，使其远离婴幼儿。
- 请勿频繁参与参加任何剧烈运动。

- 患有心脏病的人。
- 怀孕初期的不安定期或者生完孩子后不久的人。
- 糖尿病引起有知觉障碍的人。
- 皮肤上有伤痕的人。
- 需要安静的人和身体状况不佳的人。
- 具有骨质疏松症的人、剧烈骨折、扭伤、肌肉疼痛、痛的人。
- 体温38℃（发烧）时。
- 具有急性炎症症状、倦怠感、恶寒、血压变动等症严重的时候。
- 其他在医疗机构治疗的人。

01. 使用前, 请检查产品是否可启动, 如不能启动, 请先将产品用附带的充电器充满电再使用。
02. 将按摩器套入使用部位上。
03. 长按 开关机按键2秒, 开机默认温度50℃。
04. 产品开机时, 按一下 加温键, 加至60℃再按 关闭加热功能; 该加热模式为循环模式。温度范围为[40℃-45℃・50℃-55℃-60℃]。

产品开机默认30分钟，在30分钟内切换发热温度或者振动模式都是到时关机，所有功能暂停，灭灯并关机。


主机护理
应妥善保护好有触摸功能的主机显示屏，清洁主机请使用柔软布擦拭。

产品布料区域
布料区域不支持水洗，需要清洁保养时，请用酒精杀菌除污渍，用法净湿毛巾擦拭。



产品名称 发热按摩器	产品型号 XBL-8688	充电时间 约180min
额定功率 7W	额定电压 5V二	电池容量 180mAh
注:本产品为可充电产品, 适配TYPE-C接口充电		

豪华款



温度范围	0℃~40℃	-10℃~50℃
湿度范围	<80%RH	<80%RH
大气压	70KPA~106KPA	70 KPA~110 KPA

1、对于火灾、地震、洪水等不可预测事引起的产品损害。

3、您的自行拆卸及保管不当(如鼠害、液体渗入等)造成的仪器损坏。

Maintenance Service Card

订单编号	
退货原因	
希望我司给予如何处理:	退货 ☐ 换货 ☐ 维修 ☐
产品故障	
您的地址	
您拍下机器的账号	
退回物品明细	
您的姓名	
联系方式	

本公司不承担为您补发保修卡，请您自行保管好您的保修卡。