

English

String Light Instruction Manual

Product overview : LED light strings are widely used in indoor and outdoor decoration and lighting fields,such as home decoration,commercial advertising,architectural landscape,stage performances and so on.

Use Method:

- a) Open the package and take out the string of lights.
- b) Unfold the string of lights to ensure that the lines are not crossed and the bulbs are not entangled,and adjust the string shape and arrangement as necessary.
- c) Insert the plug of the light string into the power socket,ensuring that the plug is firmly connected to the socket.
- d) Check whether the light bulb is all lit,if not,please try to tighten,if it is still not lit after retightening, please contact after-sales service.

Note:

- a)The light string supports connection,but the maximum withstand power is 400 watts.Please ensure that the total power of all light bulbs after connection is less than 400 watts to avoid power overload,short circuit and other problems.
- b) When using the light string,ensure that the socket and power cable are not exposed to water or damp environment to avoid safety accidents
- c)When using the lamp string fora longtime,periodlccally check whether the lamp string is overheated to evoid potential hre hazards.
- d) When using the lamp string for a long time,periodically check whether the lamp string is overheated to avoid potential fire hazards.

Cleaning and maintenance:

- a) After unplugging the power plug,you can use a damp cloth to gently wipe the surface of the light string to keep it clean.
- b) Avoid using chemical cleaners or excessively damp fabrics to clean the light string.

Please read the above instructions carefully to ensure proper installation and use of light strings and to avoid potential safety issues.

WARNING

To prevent potential personal harm or damage to the product, it is imperative to adhere to the following safety measures: Prior to inspection, installation, or removal, it is mandatory to switch off the power supply to avert the risk of electrical shock. Additionally, to ensure the longevity of the lamp and prevent premature failure, the lamp must solely be installed in operational environments maintaining a temperature range of -20°C to +65°C (-4°F to +149°F).

* The lamp is solely compatible with UL,CE, and RoHS-approved outdoor fixtures.

Deutsch

Lichterketten Gebrauchsanweisung

Produkt-Übersicht: LED-Lichterketten sind weit verbreitet in Innen- und Außendekoration und Beleuchtung Felder, wie Hausdekoration, kommerzielle Werbung, architektonische Landschaft, Bühne Aufführungen und so weiter.

Verwendung Methode:

- a) Öffnen Sie das Paket und nehmen Sie die Lichterkette heraus.
- b) Entfalten Sie die Lichterkette, um sicherzustellen, dass die Linien nicht gekreuzt werden und die Glühbirnen nicht verwickelt sind, und passen Sie die Form und Anordnung der Lichterkette nach Bedarf an.
- c) Stecken Sie den Stecker der Lichterkette in die Steckdose und achten Sie darauf, dass der Stecker fest mit der Steckdose verbunden ist.
- d) Prüfen Sie, ob die Glühbirne leuchtet, wenn nicht, versuchen Sie bitte, sie anzuziehen, wenn sie nach dem Nachziehen immer noch nicht leuchtet, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Hinweis:

- a) Die Lichterkette unterstützt den Anschluss, aber die maximal zulässige Leistung beträgt 400 W. Bitte stellen Sie sicher, dass die Gesamtleistung aller Glühbirnen nach dem Anschluss weniger als 400 W beträgt. 400 Watt liegt, um Überlastung, Kurzschluss und andere Probleme zu vermeiden.
- b) Wenn Sie die Lichterkette verwenden, stellen Sie sicher, dass die Fassung und das Stromkabel nicht Wasser oder feuchter Umgebung ausgesetzt sind, um Unfälle zu vermeiden.
- c) Wenn Sie die Lichterkette über einen längeren Zeitraum verwenden, überprüfen Sie regelmäßig, ob die Lichterkette überhitzt ist, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- d) Prüfen Sie bei längerem Gebrauch der Lampe regelmäßig, ob die Lampe überhitzt ist, um mögliche Brandgefahren zu vermeiden.

Reinigung und Wartung:

- a) Nachdem Sie den Netzstecker gezogen haben, können Sie die Oberfläche der Lichterkette vorsichtig mit einem feuchten Tuch abwischen, um sie sauber zu halten.
- b) Vermeiden Sie die Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln oder übermäßig feuchten Tüchern zur Reinigung der Lichterkette.

Bitte lesen Sie die obigen Anweisungen sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Installation und Verwendung der Lichterketten zu gewährleisten und mögliche Sicherheitsprobleme zu vermeiden.

WARNUNG

Um mögliche Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden, müssen die folgenden Sicherheitsmaßnahmen unbedingt eingehalten werden: Vor der Inspektion, Installation oder Entfernung muss die Stromversorgung unbedingt ausgeschaltet werden, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden. Um die Langlebigkeit der Lampe zu gewährleisten und vorzeitigen Ausfall zu verhindern, darf die Lampe außerdem nur in Betriebsumgebungen mit einem Temperaturbereich von -20 °C bis +65 °C (-4 °F bis +149 °F) installiert werden.

* Die Lampe ist ausschließlich mit UL-, CE- und RoHS-zugelassenen Außenleuchten kompatibel.

Italiano

Manuale di istruzioni

per le stringhe luminose Panoramica del prodotto Le stringhe luminose a LED sono ampiamente utilizzate nei campi della decorazione e dell'illuminazione interna ed esterna, come la decorazione domestica, la pubblicità commerciale, il paesaggio architettonico, il palcoscenico e così via. spettacoli e così via.

Metodo d'uso:

- a) Aprire la confezione ed estrarre la stringa di luci.
- b) Dispiegare la stringa di luci per assicurarsi che le linee non siano incrociate e che le lampadine non siano impigliate, e regolare la forma e la disposizione della stringa come necessario.
- c) Inserire la spina della stringa di luci nella presa di corrente, assicurandosi che la spina sia saldamente collegata alla presa.
- d) Controllare se la lampadina è tutta accesa; in caso contrario, provare a stringere, se non è ancora accesa dopo il serraggio, contattare il servizio di assistenza.

Nota:

- a) La stringa di luce supporta il collegamento, ma la potenza massima sopportabile è di 400 watt. Si prega di assicurarsi che la potenza totale di tutte le lampadine dopo il collegamento sia inferiore a 400 watt per evitare sovraccarichi di corrente, cortocircuiti e altri problemi.
- b) Quando si utilizza la stringa luminosa, assicurarsi che la presa e il cavo di alimentazione non siano esposti all'acqua o all'umidità per evitare incidenti di sicurezza.
- c) Quando si utilizza la stringa luminosa per un lungo periodo, controllare periodicamente se la stringa luminosa è surriscaldata per evitare potenziali rischi.
- d) Quando si utilizza la stringa di lampada per lungo tempo, controllare periodicamente se la stringa di lampada è surriscaldata per evitare potenziali rischi di incendio.

Pulizia e manutenzione:

- a) Dopo aver scollegato la spina di alimentazione, è possibile utilizzare un panno umido per pulire delicatamente la superficie della stringa di luce per mantenerla pulita.
- b) Evitare di utilizzare detergenti chimici o tessuti eccessivamente umidi per pulire la stringa luminosa.

Leggere attentamente le istruzioni di cui sopra per garantire un'installazione e un utilizzo corretti delle stringhe luminose e per evitare potenziali problemi di sicurezza.

AVVERTIMENTO

Per evitare potenziali lesioni personali o danni al prodotto, è imperativo rispettare le seguenti misure di sicurezza: Prima dell'ispezione, installazione o rimozione, è obbligatorio spegnere l'alimentazione per evitare il rischio di scosse elettriche. Inoltre, per garantire la longevità della lampada e prevenire guasti prematuri, la lampada deve essere installata esclusivamente in ambienti operativi mantenendo un intervallo di temperatura compreso tra -20°C e +65°C (tra -4°F e +149°F).

* La lampada è compatibile esclusivamente con apparecchi per esterni approvati UL, CE e RoHS.

Français

Manuel d'utilisation de la guirlande lumineuse

Présentation du produit Les guirlandes lumineuses à LED sont largement utilisées dans les domaines de la décoration et de l'éclairage intérieurs et extérieurs, tels que la décoration intérieure, la publicité commerciale, les paysages architecturaux, les représentations scéniques, etc. spectacles, etc.

Méthode d'utilisation:

- a) Ouvrir l'emballage et sortir la guirlande lumineuse.
- b) Déplier la guirlande pour s'assurer que les lignes ne sont pas croisées et que les ampoules ne sont pas enchevêtrées, et ajuster la forme et la disposition de la guirlande si nécessaire.
- c) Insérer la fiche de la guirlande lumineuse dans la prise de courant, en veillant à ce que la fiche soit fermement connectée à la prise.
- d) Vérifier si l'ampoule est allumée, si ce n'est pas le cas, essayer de la resserrer, si elle n'est toujours pas allumée après l'avoir resserrée, contacter le service après-vente.

Remarque:

- a) La guirlande lumineuse peut être connectée, mais la puissance maximale supportée est de 400 watts. Veuillez vous assurer que la puissance totale de toutes les ampoules après la connexion est inférieure à 400 watts afin d'éviter les surcharges, les courts-circuits et autres problèmes. Veillez à ce que la puissance totale de toutes les ampoules après le raccordement soit inférieure à 400 watts afin d'éviter toute surcharge, tout court-circuit et tout autre problème.
- b) Lors de l'utilisation de la guirlande lumineuse, veillez à ce que la douille et le câble d'alimentation ne soient pas exposés à l'eau ou à un environnement humide afin d'éviter tout accident.
- c) Lors de l'utilisation de la guirlande lumineuse pendant une longue période, vérifier périodiquement si la guirlande lumineuse ne surchauffe pas afin d'éviter tout risque d'incendie.
- d) Lors d'une utilisation prolongée du cordon de la lampe, vérifier périodiquement si le cordon de la lampe n'est pas surchauffé afin d'éviter tout risque d'incendie.

Nettoyage et entretien:

- a) Après avoir débranché la fiche d'alimentation, vous pouvez utiliser un chiffon humide pour essuyer délicatement la surface de la guirlande lumineuse afin de la garder propre.
- b) Évitez d'utiliser des nettoyeurs chimiques ou des tissus trop humides pour nettoyer la guirlande lumineuse.

Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessus afin de garantir une installation et une utilisation correctes des guirlandes lumineuses et d'éviter d'éventuels problèmes de sécurité.

AVERTISSEMENT

Pour éviter d'éventuels dommages corporels ou dommages au produit, il est impératif de respecter les mesures de sécurité suivantes : Avant l'inspection, l'installation ou le retrait, il est obligatoire de couper l'alimentation électrique pour éviter tout risque de choc électrique. De plus, pour garantir la longévité de la lampe et éviter une panne prématurée, la lampe doit être installée uniquement dans des environnements opérationnels maintenant une plage de température de -20°C à +65°C (-4°F à +149°F).

* La lampe est uniquement compatible avec les luminaires extérieurs approuvés UL, CE et RoHS.

Nederlands

Gebruiksaanwijzing String Light Productoverzicht LED licht snaren worden veel gebruikt in binnen-en buitendecoratie en verlichting velden, zoals home decoratie, commerciële reclame, architectonisch landschap, podium voorstellingen enzovoort.

Gebruik Methode:

- Open de verpakking en haal de lichtjes eruit.
- Vouw het koord van lichten om ervoor te zorgen dat de lijnen niet worden gekruist en de bollen niet verward zijn, en pas de koordvorm en de regeling aan zoals nodig.
- Steek de stekker van de lichtjesreeks in het stopcontact en zorg ervoor dat de stekker stevig in het stopcontact zit.
- Controleer of de lamp brandt, zo niet, probeer hem dan vast te draaien, als hij na het vastdraaien nog steeds niet brandt, neem dan contact op met de klantenservice.

Opmerking:

- De lichte koordsteunenverbinding, maar de maximum weersta macht is 400 watts. Please ervoor zorgen dat de totale macht van alle gloeilampen na verbinding minder dan is 400 watt om overbelasting, kortsluiting en andere problemen te voorkomen.
- Wanneer u de lamp string, zorg ervoor dat de aansluiting en de voedingskabel niet worden blootgesteld aan water of vochtige omgeving om de veiligheid ongevallen te voorkomen
- Wanneer u het lampsnoer lange tijd gebruikt, controleer dan regelmatig of het lampsnoer oververhit is om mogelijke gevaren te voorkomen.
- Controleer bij langdurig gebruik van de lamp regelmatig of de lamp oververhit is om mogelijk brandgevaar te voorkomen.

Reiniging en onderhoud:

- Nadat u de stekker uit het stopcontact heeft gehaald, kunt u een vochtige doek gebruiken om het oppervlak van de lamp voorzichtig schoon te vegen.
- Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen of te vochtige stoffen om de lichtslang schoon te maken.

Lees de bovenstaande instructies zorgvuldig door voor een juiste installatie en gebruik van de lightsnoeren en om mogelijke veiligheidsproblemen te voorkomen.

WAARSCHUWING

Om mogelijk persoonlijk letsel of schade aan het product te voorkomen, is het absoluut noodzakelijk om de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen: Voorafgaand aan inspectie, installatie of verwijdering is het verplicht om de stroomtoevoer uit te schakelen om het risico op een elektrische schok te voorkomen. Om de levensduur van de lamp te garanderen en voortijdige uitval te voorkomen, mag de lamp bovendien uitsluitend worden geïnstalleerd in operationele omgevingen met een temperatuurbereik van -20°C tot +65°C (-4°F tot +149°F).

* De lamp is uitsluitend compatibel met UL-, CE- en RoHS-goedgekeurde buitenarmaturen.

Española

Manual de instrucciones Descripción del producto Las tiras de luz LED se utilizan ampliamente en la decoración y la iluminación de interiores y exteriores, como la decoración del hogar, la publicidad comercial, el paisaje arquitectónico, los espectáculos, etc. escenarios, etc.

Método de uso:

- Abra el paquete y saque la cadena de luces.
- Desplegar la cadena de luces para asegurarse de que las líneas no se cruzan y las bombillas no se enredan, y ajustar la forma de la cadena y la disposición según sea necesario.
- Inserta el enchufe de la cadena de luces en la toma de corriente, asegurándote de que el enchufe esté bien conectado a la toma.
- Compruebe si la bombilla está encendida, si no lo está, intente apretarla, si sigue sin encenderse después de apretarla, póngase en contacto con el servicio postventa.

ADVERTENCIA

Para evitar posibles daños personales o daños al producto, es imperativo cumplir con las siguientes medidas de seguridad: Antes de la inspección, instalación o extracción, es obligatorio desconectar el suministro de energía para evitar el riesgo de descarga eléctrica. Además, para garantizar la longevidad de la lámpara y evitar fallos prematuros, la lámpara debe instalarse únicamente en entornos operativos que mantengan un rango de temperatura de -20 °C a +65 °C (-4 °F a +149 °F).

* La lámpara es únicamente compatible con accesorios para exteriores aprobados por UL, CE y RoHS.

Polski

Instrukcja obsługi oświetlenia sznurkowego Przegląd produktów Łączuchy świetlne LED są szeroko stosowane w dekoracji wnętrz i na zewnątrz oraz w oświetleniu, takim jak dekoracja domu, reklama komercyjna, krajobraz architektoniczny, scena występy i tak dalej.

Sposób użycia:

- Otwórz opakowanie i wyjmij sznur świateł.
- Rozłóż sznur świateł, aby upewnić się, że linie nie są skrzyżowane, a żarówki nie są splątane, i w razie potrzeby dostosuj kształt i układ sznurka.
- Włóż wtyczkę sznura świetlnego do gniazda zasilania, upewniając się, że wtyczka jest dobrze podłączona do gniazda.
- Sprawdź, czy żarówka świeci się, jeśli nie, spróbuj dokręcić, jeśli po ponownym dokręceniu nadal się nie świeci, skontaktuj się z serwisem posprzedażnym.

Uwaga:

- Łańcuch świetlny obsługuje połączenie, ale maksymalna wytrzymywana moc wynosi 400 W. Upewnij się, że całkowita moc wszystkich żarówek po podłączeniu jest mniejsza niż 400 W, aby uniknąć przeciążenia, zwarcia i problemów z zasilaniem. 400 W, aby uniknąć przeciążenia, zwarcia i innych problemów.
- Podczas korzystania z łańcucha świetlnego należy upewnić się, że gniazdo i kabel zasilający nie są narażone na działanie wody lub wilgoci, aby uniknąć wypadków związanych z bezpieczeństwem.
- W przypadku długotrwałego używania sznurka lampy należy okresowo sprawdzać, czy sznurek lampy nie jest przegrzany, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- W przypadku korzystania z lampy przez dłuższy czas, należy okresowo sprawdzać, czy lampa nie jest przegrzana, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia pożarem.

Czyszczenie i konserwacja:

- Po odłączeniu wtyczki zasilania można użyć wilgotnej szmatki, aby delikatnie przetrzeć powierzchnię sznurka świetlnego, aby utrzymać go w czystości.
- Unikaj używania chemicznych środków czyszczących lub nadmiernie wilgotnych tkanin do czyszczenia sznurka świetlnego.

Należy uważnie przeczytać powyższe instrukcje, aby zapewnić prawidłową instalację i użytkowanie sznurków świetlnych oraz uniknąć potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec potencjalnym obrażeniom ciała lub uszkodzeniu produktu, należy koniecznie przestrzegać następujących środków bezpieczeństwa: Przed kontrolą, instalacją lub demontażem należy koniecznie odłączyć zasilanie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Dodatkowo, aby zapewnić trwałość lampy i zapobiec przedwczesnym uszkodzeniom, lampę należy instalować wyłącznie w środowiskach operacyjnych, w których panuje temperatura w zakresie od -20°C do +65°C (od -4°F do +149°F).

* Lampa jest kompatybilna wyłącznie z oprawami zewnętrznymi zatwierdzonymi przez UL, CE i RoHS.

Svenska

String Light Instruktionsbok Produktöversikt LED-ljussträngar används ofta i inomhus- och utomhusdekorations- och belysningsfält, såsom heminredning, kommersiell reklam, arkitektoniskt landskap, scenföreställningar och så vidare.

Använd metod:

- Öppna förpackningen och ta ut ljussträngen.
- Vik ut ljussträngen för att säkerställa att linjerna inte korsas och glödlamporna inte är intrasslade och justera strängformen och arrangemanget efter behov.
- Sätt i ljusslingans kontakt i eluttaget och se till att kontakten sitter ordentligt fast i uttaget.
- Kontrollera om glödlampan är tänd, om inte, försök att dra åt, om den fortfarande inte är tänd efter åtdragning, vänligen kontakta kundservice.

Notera:

- Ljussträngen stöder anslutning, men den maximala tåliga effekten är 400 watt. Se till att den totala effekten för alla glödlampor efter anslutningen är mindre än 400 watt för att undvika strömöverbelastning, kortslutning och andra problem.
- När du använder ljussträngen, se till att uttaget och strömkabeln inte utsätts för vatten eller fuktig miljö för att undvika säkerhetsolyckor
- När du använder lampsträngen under lång tid, kontrollera regelbundet om lampsträngen är

överhettad för att undvika potentiella hre-risker.

d) Vid långvarig användning bör du regelbundet kontrollera om lampsträngen är överhettad för att undvika potentiella brandrisker.

Rengöring och underhåll:

a) När du har dragit ut kontakten ur eluttaget kan du använda en fuktig trasa för att försiktigt torka av ljusslingans yta och hålla den ren.

b) Undvik att använda kemiska rengöringsmedel eller alltför fuktiga tyger för att rengöra ljusslingan.

Läs instruktionerna ovan noggrant för att säkerställa korrekt installation och användning av ljusslingor och för att undvika potentiella säkerhetsproblem.

VARNING

För att förhindra potentiell personskada eller skada på produkten är det absolut nödvändigt att följa följande säkerhetsåtgärder: Före inspektion, installation eller borttagning är det obligatoriskt att stänga av strömförsörjningen för att undvika risken för elektriska stötar. Dessutom, för att säkerställa lampans livslängd och förhindra för tidigt fel, måste lampan endast installeras i driftsmiljöer som håller ett temperaturområde på -20°C till +65°C (-4°F till +149°F).

* Lampan är enbart kompatibel med UL-, CE- och RoHS-godkända utomhusarmaturer.

Türkçe

String Light Kullanım Kılavuzu

Ürüne genel bakış : LED ışık dizileri, ev dekorasyonu, ticari reklamcılık, mimari peyzaj, sahne gibi iç ve dış dekorasyon ve aydınlatma alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. performanslar vb.

Kullanım Yöntemi:

a) Paketi açın ve ışık dizisini çıkarın.

b) Çizgilerin kesişmediğinden ve ampullerin birbirine dolanmadığından emin olmak için ışık dizisini açın ve dizinin şeklini ve düzenini gerektiği gibi ayarlayın.

c) Işık dizisinin fişini prize takın ve fişin prize sıkıca bağlandığından emin olun.

d) Ampulün yanıp yanmadığını kontrol edin, yanmıyorsa lütfen sıkmayı deneyin, yeniden sıktıktan sonra hala yanmıyorsa lütfen satış sonrası servisle iletişime geçin.

Not:

a) Işık dizisi bağlantıyı destekler, ancak maksimum dayanma gücü 400 watt'tır. Lütfen bağlantıdan sonra tüm ampullerin toplam gücünün aşağıdakilerden daha az olduğundan emin olun 400 watt güç aşırı yük, kısa devre ve diğer sorunları önlemek için.

b) Işık dizisini kullanırken, güvenlik kazalarını önlemek için soketin ve güç kablosunun suya veya nemli ortama maruz kalmadığından emin olun.

c) Lamba ipini uzun süre kullanırken, olası yangın tehlikelerini önlemek için lamba ipinin aşırı ısınıp ısınmadığını periyodik olarak kontrol edin.

d) Lamba dizisini uzun süre kullanırken, olası yangın tehlikelerini önlemek için lamba dizisinin aşırı ısınıp ısınmadığını periyodik olarak kontrol edin.

Temizlik ve bakım:

a) Elektrik fişini çıkardıktan sonra, temiz tutmak için ışık dizisinin yüzeyini hafifçe silmek için nemli bir bez kullanabilirsiniz.

b) Işık dizisini temizlemek için kimyasal temizleyiciler veya aşırı nemli kumaşlar kullanmaktan kaçının.

Işık dizilerinin doğru kurulumunu ve kullanımını sağlamak ve olası güvenlik sorunlarını önlemek için lütfen yukarıdaki talimatları dikkatlice okuyun.

UYARI

Ürüne gelebilecek olası kişisel zararları veya hasarları önlemek için aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyulması zorunludur: İnceleme, kurulum veya çıkarma öncesinde, elektrik çarpması riskini önlemek için güç kaynağının kapatılması zorunludur. Ayrıca, lambanın uzun ömürlü olmasını sağlamak ve erken arızalanmayı önlemek için lamba yalnızca -20°C ila +65°C (-4°F ila +149°F) sıcaklık aralığını koruyan çalışma ortamlarına monte edilmelidir.

* Lamba yalnızca UL, CE ve RoHS onaylı dış mekan armatürleriyle uyumludur.

日本語

シリアルランプ取扱説明書です

製品の概要: LED ライトストリングは屋内外の装飾および照明分野で広く使用されており、家の装飾、商業広告、建築風景、舞台などパフォーマンスなど。

使い方です:

- a) バックageを開け、ライトの列を取り出します。
- b) ライトのストリングを広げて、線が交差していないことを確認し、電球が点灯するようにします。必要に応じて紐の形状や配置を調整してください。
- c) ライトストリングのランプを電源ソケットに差し込み、プラグがしっかりと差し込まれていることを確認します。ソケットにしっかりと接続されています。
- d) バルブがすべて点灯しているか確認し、点灯していない場合は締めなおしてください、締め直しても点灯しない場合はアフターサービスにご連絡ください。

ご注意ください:

- a) ライトストリングは接続をサポートしますが、最大耐電力は **400** ワットです。電力の過負荷、短絡、その他の問題を避けるために、接続後のすべての電球の合計電力が **400** ワット未満であることを確認してください。
- b) ライトストリングを使用するときは、安全上の事故を避けるために、ソケットと電源ケーブルが水や湿気の多い環境にさらされていないことを確認してください。
- c) 部屋を出るときや寝るときは、エネルギーを節約し、安全を確保するためにストリングライトを消してください。

クリーニングとメンテナンス:

- a) 電源プラグを抜いた後、湿らせた布でライトストリングの表面を軽く拭いて、きれいな状態に保つことができます。
- b) ライトストリングの掃除には、化学クリーナーや過度に湿った布地を使用しないでください。

ライトストリングの適切な取り付けと使用を確保し、潜在的な安全上の問題を回避するために、上記の指示をよく読んでください。

警告

人身事故や製品の損傷を防ぐため、以下の安全注意事項を守ってください: 点検、取り付け、取り外しの前には、感電の危険を避けるため、必ず電源を切ってください。また、ランプの寿命と早期故障を防ぐため、**-20°C〜+65°C (-4°F〜+149°F)** の温度範囲を維持する作業環境でのみランプを設置してください。

* このランプは、UL、CE、RoHS 認可の屋外照明器具にのみ適合します。