Information to User

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Instruction Manual

EN

FC CE UK CA RoHS

CE: 2462021

Made in China

ID Diagram



① Windproof net
② Microphone indicator
③ Microphone charging port
④ Microphone clip
⑤ Switch key
⑥ port to connect phone
⑦ Receiver indicator
⑧ port of receiver

How to use

Step 1: Connect the receiver to phone with port.

Step 2: Press switch key of microphone, the indicator light turns green, and then power is turned on.

Switch key

Step 3: The indicator red light of receiver keeps always on, then open the phone camera, live App or other Apps , and then to use the microphone to receive sound.

Indicator red light always on

Special Note:
For the use of ⑧ port : there is no battery in receiver , and no need to recharge during live. If the receiver is low power during Live, it can be recharged directly through ⑧ port.

About UI

Microphone Transmitter

Function	How to use	Light
Power on	Press 3 seconds	**Light on**
Power off	Press switch key about 3 seconds	Light off
Pairing		Red and green flash alternately
Paired		Green light keeps on
Nevertearin mode	Double click	
Low battery alarm	**Power on state**	**The red and green lights come on every 10 seconds**
Charging	Charging with cable	**The red light goes out when it is fully charged**

Receiver

Function	How to use	Light
Power on	Plug in the device	Red light on
Power off	Plug off the device	Light off
Pairing		Red light flashes slowly
Paired		Red light on

Precautions

Working frequency: 2.4GHz
Maximum RF transmission power: 4mW

The power provided by the charger must be between the minimum 1 watt and maximum 5 watts required by the wireless device to achieve the highest charging speed.

1. Read instructions carefully before use; keep them in a safe place for future reference.
2. Avoid humid environments, water splashes, and extreme temperatures (0°C/+45°C).
3. Do not disassemble/modify. Handle with care; avoid dropping/impacting.
4. Use a charger with appropriate power. Do not exceed product specs.
5. Contains small parts—keep away from children (swallowing hazard). Dispose of packaging properly.

ワイヤレスマイク

マニュアル

JA

① 防風ネット
② マイクインジケーター
③ マイク充電インテルフェース
④ マイククリップ
⑤ スイッチキー
⑥ 携帯電話インテルフェース
⑦ レシーバーインテルフェース
⑧ レシーバー充電インテルフェース

IDアイコン

電源スイッチ

指示

ステップ1: レシーバーを電話ポートに挿入します。

ステップ2: マイクの電源ボタンをクリックすると、インジケーターライトが緑色に変わります。つまり、電源がオンになります。

インジケーターライトは常に赤く点灯します

特記事項:
⑧の使用方法は次のとおりです。受信機に電池がなく、充電は不要です。ライブ中、受信機の電源が低下した場合、この場合は、受信機のインターフェースから直接携帯電話を充電することができます。

ui機能

マイク送信機

機能/ステータス	操作する	照明状態
オフ	約3秒間長押し	**LEDが点灯**
シャットダウン	3秒以内	オフ
一致するものを検索する		信号がなくなるに点滅します
正常にペアリングされました		緑色のライトは常に点灯しています
リバーブモード	ダブルクリック	
バッテリー低下アラーム	電源投入時	赤いライトは10秒ごとに点灯します
充電	充電ケーブル	赤色のライトは常に点灯。完全な赤色のライトはオフ

受信終了

機能	使い方	照明状態
電源オン	デバイスを接続する	赤いライトが点滅
電源を切る	デバイスを接続を切ります	オフ
一致するものを検索する		赤いライトが点滅
正常にペアリングされました		赤いライトが点滅
		赤いライトが点滅

注意事項

動作周波数:2.4 GHz
最大無線周波数送信電力:4 mW



充電器が提供する電力は、最小電圧値を実現するために無線デバイスによって必要とされるワットから最大ワットの間にある必要があります。

1. 使用前に取扱説明書をよくお読みください。日後の参照のために、安全な場所に保管してください。
2. 湿気の多い環境、水のはね返し、および極端な温度（0°C/+45°C）を避けてください。
3. 分解/改造しないでください。取り扱いには注意し、落下・衝撃を避けてください。
4. 適切な電力の充電器を使用してください。製品仕様を超えないでください。
5. 小さな部品があります。子供の手の届かない場所に保管してください（飲み込みの危険性があります）。包装は適切に廃棄してください。

Diagramme d'identification



① Filet coupvent
② Indicateur de microphone
③ Interface de chargement du microphone
④ Lavalière
⑤ Touche bascule
⑥ Port de connexion du téléphone portable
⑦ Voyant du récepteur
⑧ Interface de charge du récepteur

Comment utiliser

Étape 1 : Insérez le récepteur dans le port téléphonique.

Étape 2 : Cliquez sur le bouton d'alimentation du microphone et le voyant lumineux deviendra vert. C'est-à-dire qu'il s'allume.

Interrupteur

Étape 3 : Le voyant rouge du côté réception est toujours allumé et le téléphone peut capter l'audio à l'aide du microphone en ouvrant la caméra, la vidéo en direct et d'autres applications.

Le voyant est toujours rouge

Remarque:
L'utilisation de ⑧ est la suivante : Le récepteur n'a pas de piles et n'a pas besoin d'être chargé pendant la diffusion en direct. Si le récepteur téléphone portable est à court d'énergie pendant une diffusion en direct, il peut être directement chargé par le téléphone portable directement à partir de l'interface de réception.

À propos de l'interface utilisateur

Transmetteur micro

fonctionnéal	Comment utiliser	Éclairage
botte	Appuyez et maintenez pendant 3 secondes	**L'indicateur s'allume**
fermeture	Appuyez et maintenez pendant 3 secondes	Éclairage éteint
correspondance de recherche		Le rouge et le vert clignotent alternativement
jumelé avec succès		le feu vert reste allumé
Mode réverbération	Double-cliquez	
Alarme de faible puissance	état de mise sous tension	Le voyant rouge s'allume toutes les 10 secondes
Charge	câble de charge	Entièrement chargé, le voyant rouge est éteint

Destinataï

Fonction / état	Comment utiliser	Éclairage
Allumer	brancher l'appareil	Voyant rouge allumé
Éteindre	débrancher l'appareil	Éclairage éteint
jumelage		le voyant rouge clignote lentement
Jumelé avec succès		Voyant rouge allumé

Précautions

Fréquence de fonctionnement: 2,4GHz
Puissance maximale d'émission RF: 4mw

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre 1 watt minimum et 5 Watts maximum requis par l'appareil radio pour atteindre la vitesse de charge maximale.

1. Lire attentivement les instructions avant utilisation ; les conserver en lieu sûr pour toute référence ultérieure.
2. Éviter les environnements humides, les éclaboussures d'eau et les températures extrêmes (0°C/+45°C).
3. Ne pas démonter/modifier. Manipuler avec précaution ; éviter les chutes/impacts.
4. Utiliser un chargeur de puissance appropriée. Ne pas dépasser les spécifications du produit.
5. Contient des petites pièces – garder à l'écart des enfants (risque d'ingestion). Éliminer l'emballage correctement.

Drahtloses Mikrofon

Handbuch

DE



① Windschutz Netz
② Mikrofonanzeige
③ Mikroniladeschnittstelle
④ Klemme
⑤ Toggle Taste
⑥ Mobiltelefonanschluss
⑦ Empfängeranzeige
⑧ Ladeschnittstelle des Empfängers

Wie benutzt man

Schritt 1: Stecken Sie den Empfänger in den Telefonanschluss.

Schritt 2: Klicken Sie auf den Netzschalter am Mikrofon und die Kontrollleuchte leuchtet grün. Das heißt, es schaltet sich ein.

Stromschalter

Schritt 3: Das rote Licht auf der Empfangsseite leuchtet immer noch, dann die Kamera, das Live Video und andere APPs öffnet, indem es die Kamera, das Live Video und andere APPs öffnet.

Die Kontrollleuchte ist immer rot

Notiz:
Die Verwendung von ⑧ ist wie folgt : Der Empfänger hat keine Batterien und muss während der Live-Übertragung nicht aufgeladen werden. Wenn Ihrem Handy während einer Live-Übertragung der Strom ausgeht, können Sie Ihr Handy direkt über die Empfangsschnittstelle aufladen.

Über UI

Mikrofonsender

Funktion/Zustand	Wie benutzt man	Beleuchtung
Stiefel	Drücken Sie etwa 2 Sekunden lang	**Anzeige leuchtet**
Schließung	3 Sekunden gedrückt halten	Beleuchtung aus
Suchtreffer		Rot und Grün blinken abwechselnd
erfolgreich gekoppelt		Grünes Licht bleibt an
Reverb Modus	Doppelklick	
Low Power Alarm	Einschaltzustand	Rotes Licht geht alle 10 Sekunden an
Auflade	Aufladekabel	Voll aufgeladen, das rote Licht ist aus

Empfänge

Funktion / Zustand	Wie benutzt man	Beleuchtung
Ein	Gerät einstecken	Rotes Licht an
Ausschalten	Gerät ausstecken	Beleuchtung aus
Paarung		rotes Licht blinkt langsam
Erfolgreich gekoppelt		Rotes Licht an

Hinweise

Arbeitsfrequenz: 2,4 GHz
Maximale Radiofrequenzleistung: 4mW

Die Leistung, die das Ladegerät liefert, muss zwischen einem Minimum von 1 und einem Maximum von 5 Watt liegen, die das Funkgerät benötigt, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch; bewahren Sie sie an einem sicheren Ort zur späteren Bezugnahme auf.
2. Vermeiden Sie feuchte Umgebungen, Wasserspritzer und extreme Temperaturen (0°C/+45°C).
3. Nicht demontieren/modifizieren. Vorsichtig handhaben; Fallen/Stöße vermeiden.
4. Verwenden Sie ein Ladegerät mit entsprechender Leistung; die Produktspezifikationen nicht überschreiten.
5. Enthält kleine Teile – außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren (Schluckgefahr). Verpackung ordnungsgemäß entsorgen.

Micrófono inalámbrico

manual de usuario

ES

① Red a prueba de viento
② Indicador de micrófono
③ Interfaz de carga de micrófono
④ Lavalier
⑤ Tecla de alternar
⑥ Puerto de conexión de teléfono móvil
⑦ Indicador del receptor
⑧ Interfaz de carga del receptor

Cómo utilizar

Paso 1: Inserte el receptor en el puerto del teléfono.

Paso 2: Haga clic en el botón de encendido del micrófono y la luz indicadora se volverá verde. Es decir, se enciende.

Interruptor de alimentación

Paso 3: La luz roja en el lado receptor siempre está encendida y el teléfono puede captar el audio usando el micrófono abriendo la cámara, el video en vivo y otras aplicaciones.

La luz indicadora siempre es roja.

Aviso:
El uso de ⑧ es el siguiente: El receptor no tiene baterías y no necesita cargarse durante la transmisión en vivo. Si su teléfono en vivo se queda sin batería, el receptor puede cargarse directamente a través de ⑧ puerto.

Acerca de la interfaz de usuario

transmisor de micrófono

funcionéstado	Cómo utilizar	Encendiendo
bota	Presiona durante unos 2 segundos	Luz indicadora encendida
cierre	Mantenga pulsado durante 3 segundos	Iluminación apagada
correspondencia de búsqueda		Parpadeo en rojo y verde alternativamente
emparejado con éxito		la luz verde sigue encendida
Modo de reverberación	Haga doble clic	
Alarma de bajo poderosa	estado de encendido	La luz roja se enciende cada 10 segundos
Cobrar	cable de carga	Completamente cargado, la luz roja está apagada

Receptor

Función / estado	Cómo utilizar	Encendiendo
Encendido	enchufe el dispositivo	luz roja encendida
Apagado	desconectar el dispositivo	Iluminación apagada
emparejamiento		la luz roja parpadea lentamente
Emparejado con éxito		luz roja encendida

Precauciones

Frecuencia de funcionamiento: 2,4 GHz
Potencia máxima de transmisión de radiofrecuencia: 4mw

La Potencia proporcionada por el cargador debe estar entre el mínimo de 1 vatio y el máximo de 5 vatios que necesita el dispositivo de radio para lograr la velocidad máxima de carga.

1. Leer las instrucciones detenidamente antes del uso; guardarlas en un lugar seguro para consulta futura.
2. Evitar ambientes húmedos, salpicaduras y temperaturas extremas (0°C/+45°C).
3. No desmontar/modificar. Manejar con cuidado; evitar caídas /impactos.
4. Usar un cargador con potencia adecuada. No exceder las especificaciones del producto.
5. Contiene piezas pequeñas—mantener alejado de niños (riesgo de asfixia por ingesta). Desechar el empaque correctamente.

Diagramma ID

① Rete antivento
② Indicatore del microfono
③ Interfaccia di ricarica del microfono
④ Lavalier
⑤ Tasto di commutazione
⑥ Porta di connessione del telefono cellulare
⑦ Indicatore ricevitore
⑧ Interfaccia di ricarica del ricevitore

Come usare

Passaggio 1: inserire il ricevitore nella porta del telefono.

Passaggio 2: fare clic sul pulsante di accensione sul microfono e la spia diventa verde. Cioè, si accende.

Interruttore di alimentazione

Passaggio 3: la luce rossa sul lato ricevente è sempre accesa e il telefono può catturare l'audio utilizzando il microfono aprendo la fotocamera, il video live e altre APP.

La spia è sempre rossa

Avviso:
L'uso di ⑧ è il seguente : Il ricevitore non ha batterie e non ha bisogno di essere caricato durante la trasmissione in diretta. Se il tuo cellulare si sta esaurendo durante una trasmissione in diretta, può caricare il tuo cellulare direttamente dall'interfaccia di ricezione.

Informazioni sull'interfaccia utente

Trasmettitore microfono

funzione/stato	Come usare	Illuminazione
avvio	Tieni premuto per circa 2 secondi	**L'indicatore si accende**
chiusura	Premere il pulsante per 3 secondi	Illuminazione spenta
corrispondenza di ricerca		Rosso e verde lampeggiano alternativamente
accoppiato con successo		la luce verde continua
Modalità riverbero	Doppio click	
Allarme di basso potenza	potere sullo stato	**La luce rossa si accende ogni 10 secondi**
Carica	cavo di ricarica	**Completamente carica, la luce rossa è spenta**

Ricevitore

Funzione/Stato	Come usare	Illuminazione
Accensione	collegare il dispositivo	Luce rossa accesa
Spegni	scollegare il dispositivo	Illuminazione spenta
accoppiamento		la luce rossa lampeggia lentamente
Accoppiato con successo		Luce rossa accesa

Precauzioni

Frequenza di funzionamento: 2,4GHz
Potenza massima di emissione RF: 4mW

La potenza fornita dal caricabattorie deve essere compresa tra il minimo di 1 watt e il massimo di 5 watt necessari per le apparecchiature radio per raggiungere la velocità di ricarica massima.

1. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso; conservarle in un luogo sicuro per riferimento futuro.
2. Evitare ambienti umidi, schizzi d'acqua e temperature estreme (0°C/+45°C).
3. Non smontare/modificare. Maneggiare con cautela; evitare cadute/urti.
4. Utilizzare un caricabatterie con potenza adatta. Non superare le specifiche del prodotto.
5. Contiene parti piccole – tenere lontano da bambini (pericolo di ingestione). Disporre dell'imballaggio correttamente.

Trådløs mikrofon

Vejledning

DA



① Vindhætte
② Mikrofonindikator
③ Mikrofonopladerport
④ Mikroklokke
⑤ Tænd /sluk-knap
⑥ Port til at tilslutte telefonen
⑦ Modtagerindikator
⑧ Modtagerport

Sådan bruges den

Trin 1: Tilslut modtageren til telefonen via porten.

Trin 2: Tryk på mikrofonens tænd /sluk-knap; indikatorlyset bliver grønt, og derefter tændes strømmen.

Tænd /Sluk-knap

Trin 3: Modtagerens røde indikatorlyst forbliver konstant tændt. Derefter åbner du telefonens kamera, live-appen eller andre apps og begynder at bruge mikrofonen til at optage lyd.

Indikatorlyset er konstant tændt

Specialnote:
Ved brug af port ⑧: Der er ingen batteri i modtageren, og der er ikke behov for opladning under live-streaming. Hvis telefonen har lav strøm under live-streaming, kan den oplades direkte gennem port ⑧.

Om UI

Mikrofontransmitter

Funktioner	Sådan bruges den	Lyset
Tænd	Tryk og hold i ca. 3 sekunder	**Lyset tændes**
Sluk	Tryk på tænd/sluk-knappen i ca. 3 sekunder	Lyset slukket
Parring		Rød og grøn blinker skiftevis
Parret		Grøn! lys forbliver tændt
Ekkomodus	Dobbeltklik	
Lav batterialarm	**Tilstand med strøm**	**De røde og grønne lys tænder hver 10. sekund**
Opladning	Opladning med kabel	**Det røde lys slukkes, når det er helt opladet**

Modtager

Funktioner	Sådan bruges den	Lyset
Tænd	Tilslut enheden	Rødt lys tændt
Sluk	Afbrydning af enheden	Lyset slukket
Parring		Rødt lys blinker langsomt
Parret		Rødt lys tændt

Bemærk

Arbejdsfrekvens: 2,4 GHz
Maksimal radiofrekvenseffekt: 4mW

Den strøm, der leveres af opladeren, skal være mellem den minimale 1 watt og den maksimale 5 W, der kræves af radioudstyret, for at opnå den maksimale opladningshastighed.

1. Læs instruktionerne omhyggeligt før brug; opbevar dem på et sikkert sted til fremtidig henvisning.
2. Undgå fugtige miljøer, vandsprøjtninger og ekstreme temperaturer (0°C/+45°C).
3. Ikke demonter/modificer; håndtier forsigtigt; undgå fald/impact.
4. Brug en oplader med passende effekt. Overtræd ikke produktspecifikationerne.
5. Indeholder små dele – hold væk fra børn (kvælgestrømning). Affaldsbehandle emballagen korrekt.

Bezdrátový mikrofon

Návody

CS



① Protivětrná síťka
② Indikátor mikrofonu
③ Port pro nabíjení mikrofonu
④ Klopový mikrofon
⑤ Spínač
⑥ Port pro připojení k telefonu
⑦ Indikátor přijímače
⑧ Port přijímače

Pokyny k použití

Krok 1: Připojte přijímač k telefonu pomocí portu.



Krok 2: Stiskněte spínač mikrofonu; indikátní světlo se rozsvítí zeleně a mikrofon je nyní zapnutý.

Spínač

Krok 3: Červené indikační světlo přijímače zůstává neustále rozsvíceno; následně otevřete fotoaparát telefonu, živou aplikaci nebo jiné aplikace a začněte pomocí mikrofonu přijímat zvuk.

Červené indikační světlo zůstává trvale rozsvíceno

Zvláštní poznámka
Pro použití ⑧ portem — v přijímači není baterie a během živého vysílání není nutné jej dobíjet. Pokud má telefon během živého vysílání nízký stav baterie, lze jej přímo dobít pomocí portu ⑧.

O uživatelském rozhraní

Mikrofonní vysílač

Funkce	Jak používat	Světlo
Zapnutí	Stiskněte a podržte přibližně 3 sekundy	**Svítí indikátor**
Vypnutí	Stiskněte tlačítko na přibližně 3 sekundy	Světlo zhasne
Spojení		Červené a zelené světlo střídavě blikají
Spárované		Zelené světlo zůstává rozsvícené
Reverberační režim	Dvojité kliknutí	
Alarm při nízkém výkonu	Stav zapnutí	**Červené a zelené světlo se rozsvítí každých 10 sekund**
Nabíjení	Nabíjení pomocí kabelu	**Červené světlo zhasne po úplném nabití**

Přijímač

Funkce	Jak používat	Světlo
Zapnutí	Připojte zařízení k napájení	Červené světlo svítí
Vypnutí	Odpojte zařízení od zásuvky	Světlo zhasne
Spojení		Červené světlo bliká pomalu
Spárované		Červené světlo svítí

Poznámky

Pracovní frekvence: 2,4 GHz
Maximální vysílací výkon: 4mW

Nabíječka musí poskytovat výkon mezi minimálním 1 wattem a maximálním 5 wattem potřebným pro rádiové zařízení pro dosažení maximální rychlosti nabíjení.

1. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití; uložte ho na bezpečném místě pro budoucí reference.
2. Vyhněte se vlhkým prostředím, vodním rozstřikům a extrémním teplotám (0°C/+45°C).
3. Nede montujte/neupravujte. Obsluhujte opatrně; vyhněte se pádu/nárazu.
4. Používejte nabíječku s odpovídající výkonností. Ne překračujte specifikace produktu.
5. Obsahuje malé části – udržujte mimo dosah dětí (riziko polití). Baliček udržte ekologicky odpovědně.

Drahtlosen Mikrofon

Handbok

DE

① Vindskyddsnät
② Mikrofonindikator
③ Laddningsport för mikrofonen
④ Mikroklamma
⑤ Strömbrytarknapp
⑥ Port för att ansluta telefonen
⑦ Mottagarindikator
⑧ Port för mottagaren

Så här använder du den

Steg 1: Anslut mottagaren till telefonen med porten.

Steg 2: Tryck på strömbrytarknappen på mikrofonen; indikatorlampan lyser grön och strömmen slås sedan på.

Strömbrytarknapp

Steg 3: Mottagarens röda indikatorlampa håller sig alltid tänd, öppna sedan telefonens kamera, direktapp eller andra appar och använd sedan mikrofonen för att ta emot ljud.

Indikatorlampa med konstant rod ljus

Speciell notering:
För användning av ⑧-porten: Det finns ingen batteri i mottagaren, och det behövs inget återfyllda under direktsändningen. Om telefonen har lägre batteринivå under direktsändningen kan den laddas direkt via ⑧-porten.

Om gränssnittet

Mikrofonteelmediator

Funktion	Så här använder du den	Ljus
Slå på	Tryck och håll ned i ca. 3 sekunder	**Lyset tänds**
Slå av	Tryck och håll ned i ca. 3 sekunder	Lyset släcks
Parning		Röt och grön blinkar omväxlande
Parad		Grön lampa fortsatter att lysa
Efterklangsläge	Dubbelklicka	
Lam vid lågt batteri	Slå på läge	**De röda och gröna lamporna tänds var 10:e sekund**
Laddning	Laddning med kabel	**Den röda lampan slocknar när den är fulladdad**

Mottagare

Funktion	Så här använder du den	Ljus
Slå på	Anslut enheten	**Rød lampa tänd**
Slå av	Avkoppla enheten	Lyset släcks
Parning		Röd lampa blinkar långsamt
Parad		Röd lampa tänd

Observera

Arbetsfrekvens: 2,4 GHz
Maximal radiofrekvenseffekt: 4mW

Den ström som laddaren tillhandahåller måste vara mellan minsta 1 watt och högsta 5 watt som behövs för radioutrustning för att uppnå maximal laddningshastighet.

1. Läs instruktionerna noggrant innan användning; spara dem på ett säkert ställe för framtida hänvisning.
2. Undvik fuktiga miljöer, vattensprutning och extrema temperaturer (0°C/+45°C).
3. Inte demontering/modifiera. Hantera med försiktighet; undvik fall/stötar.
4. Använd en laddare med lämplig effekt. Överstig inte produktspecifikationerna.
5. Innehåller små delar – håll borta från barn (flödesmnesrisk). Förvara förpackningen på rätt sätt.

[DE] Bitte scannen Sie den QR-Code, um auf detaillierte Anweisungen in ihrer bevorzugten Sprache(n) zuzugreifen.

[DA] Venligst skan QR-koden for at få adgang til detaljerede instruktioner på det(de) foretrukne sprog (sprog).

[EN] Please scan the QR code to access detailed instructions provided in your preferred language(s).

[FR] Veuillez scanner le code QR pour accéder à des instructions détaillées dans la langue(s) de votre choix.

[IT] Si prega di scannerizzare il codice QR per accedere alle istruzioni dettagliate nella lingua(o lingue) preferita(e).

[ES] Por favor, escanee el código QR para acceder a instrucciones detalladas en el idioma(o idiomas) preferido(s).

[CS] Prosím naskenujte QR kód, abyste získali podrobné pokyny ve vaší preferovaný jazyce(jazycích).

[NL] Scan de QR-code om toegang te krijgen tot gedetailleerde instructies in uw voorkeurstaal(en).

[SV] Var god skanna QR-koden för att få tillgång till detaljerade instruktioner på det föredragna språket(språk).

[EL] Παρακαλώ σκανάρετε τον κώδικα QR για πρόσβαση στις λεπτομερείς οδηγίες στη προτιμώμενη σας γλώσσα (γλώσσες).

[PL] Proszę zeskanować kod QR, aby uzyskać szczegółowe instrukcje w preferowanym języku(językach).

[HU] Kérjük, szkennelje le a QR-kódot, hogy hozzáférjen a részletes utasításokhoz a kívánt nyelv(nyelvek) szerint.

[PT] Por favor, escaneie o código QR para acessar instruções detalhadas no idioma(idiomas) de sua preferência.

[BG] Моля, сканирайте QR-кода, за да получите достъп до инструкции на вашия предпочитан език(езици).

[HR] Molimo skenirajte QR kod kako biste pristupili detaljnim uputama na valjanom preferiranom jeziku(jezicima).

[ET] Palun skanneriga QR-kood, et pääseda juurde üksikasjalikele juhistele teie eelistatud keeles(keeltes).

[FI] Ole hyvä ja skannaa QR-koodi, jotta voit käyttää yksityiskohtaisia ohjeita haluamassasi kielellä(kielissä).

[LV] Lūdzu, skenējiet QR kodu, lai piekļūtu detalizētiem norādījumiem jūsu ieteiktajā valodā(valodās).

[LT] Prašome nuskanuoti QR kodą, kad gautumėte detalų instrukcijų savo mėgstamąjame kalba(kalbose).

[RO] Vă rugăm să scanați codul QR pentru a accesa instrucțiuni detaliate în limba(limbile) preferată (preferate) a dumneavoastră.

[SK] Prosím naskenujte QR kód, aby ste získali podrobné pokyny vo vašej preferovanej jazyku(jazykoch).

[SL] Prosimo skenirajte QR kod, da dostopate do podrobnih navodil v želenem jeziku(jezicih).

[NB] Vær så snill å skanne QR-koden for å få tilgang til detaljerte instruksjoner på ditt foretrukne språk(språk).

[IS] Vinsamlegast skannaðu QR-kóðann til að fá aðgang að ítarlegum leiðbeiningum á uppáhalds tungumáli þínu (tungumálum).

[JA] お好みの言語で詳細な説明を閲覧するには、QR コードをスキャンしてください。

[KO] 선호하는 언어로 상세한 안내를 보려면 QR 코드를 스캔하십시오.

[AR] يرجى مسح رمز QR للوصول إلى تعليمات مفصلة بلغتك المفضلة (لغاتك المفضلة).

[HE] נא לסרוק את קוד QR כדי לגשת להוראות מפורטות בשפה המועדפת עליך (שפות המועדפות עליך).

[RU] Пожалуйста, отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к детальным инструкциям на предпочтаемом вами языке(языках).

[TR] Lütfen tercih ettiğiniz dil(dillerde) sunulan ayrıntılı talimatlara erişmek için QR kodunu tarayın.

[UK] Будь ласка, відскануйте QR-код, щоб отримати доступ до детальних інструкцій на вашій бажаній мові(мовах).