Display de Pixel LED

DM

Manual do Usuário

Display de pixels em cores completas/Grafite personalizado

1

1. Dicas de Segurança

① Por favor, remova a película protetora antes de usar.

② Por favor, coloque o equipamento em uma superfície estável e segura para evitar quedas e causando danos ou ferimentos.

③ Não insira objetos estranhos no soquete do dispositivo.

④ Não bata nem aplique força no dispositivo.

⑤ Mantenha longe de fontes de calor e evite aparelhos elétricos como lâmpadas abertas, chamas, micro-ondas e aquecedores elétricos que podem gerar altas temperaturas.

Para garantir a segurança, utilize apenas os acessórios fornecidos ao usar o produto.

⑥ O cabo de email é exclusivo para uso com este produto e não deve ser utilizado em outros dispositivos, pois isso pode causar danos ao equipamento.

2

2.Informações do Produto

Nome do Produto: Display de Pixel LED

Ponto de Pixel: 32*32

Quantidade de pixels: 1024 unidades

Ponta da Alimentação: USB

Potência do Produto: 10W

Tensão/Corrente: 5V/2A

Tamanho do produto: 7.3*7.3*0.9 polegadas

Tamanho da Embalagem: 11.0*9.0*3.0 polegadas

3

3. Acessórios do Produto

① 1x Painel de Tela Pixel ② 1x Manual do Usuário ③ 1x Haste de Suporte

④ 1x Cabo USB de 1,5M ⑤ 1x Adaptador

4

4. Função do Produto

8 8 HookHole

Conexão

Porta de Suporte

Barra de Suporte

Porta USB

5

5. Baixe o aplicativo 'iDotMatrix'

1. Digitalize o código QR abaixo ou vá ao Google Play/App Store. 2. Ligue o Bluetooth, e procure por iDotMatrix para baixar o aplicativo.

6

6.Conectar ao Dispositivo

1. Ao abrir o aplicativo pela primeira vez, a janela pop-up opção de permitir ou não permissões, por favor, selecione 'permitir'.
2. Ligue o Bluetooth e conecte o dispositivo.
3. Se o telefone Android não conseguir ocupar o Bluetooth, por favor, verifique para abrir a localização

7

7. Grafite Criativo

Salvar

Reverter

Cor Padrão

Disco de Cores

Ferramenta de Apagar com Zoom

Limpar

8

8. Animação Criativa

Salvar

Editar Quadro/Inserir Quadro

Editar

Ajustar Brilho

Ajustar Velocidade

9

9. Edição de Texto

Texto

Fonte de Entrada

Ajustar Fontes/Tamanho da Fonte

Definir Fundo, Efeitos

Cor Padrão

Disco de Cores

Ajustar Brilho

Ajustar Velocidade

Enviar

10

10. Despertador

Adicionar Padrões

Alternância de Gestures

Adicionar Texto

Ajustar Fonte/Tamanho da Fonte

Definir Fundo, Efeitos

Cor Padrão

Disco de Cores

Ajustar Brilho

Ajustar Velocidade

Enviar

11

11. Agenda

Programa Inicial

Adicionar Padrões

Alternância de Gestures

Adicionar Texto

Ajustar Fonte/Tamanho da Fonte

Definir Fundo, Efeitos

Cor Padrão

Disco de Cores

Ajustar Brilho

Ajustar Velocidade

Enviar

12

12. Cronômetro

Reiniciar/Iniciar/Pausar

13

13. Contagem regressiva

Reiniciar/Iniciar/Pausar

14

14. Placa de Pontuação

Edição de Visualização

Pontuação Predefinição

15

15. Frase Predefinida

Adicionar Frase

Adicionar Padrões

Texto

Título

Cor do Texto

Cancelar/Confirmar

16

16. Relógios Digitais

Sistema de 12/24 Horas/Ajuste de Data

Disco de Cores

Ajuste de Brilho

17

17. Modo de Iluminação

Disco de Cores

Adicionar Meu Material

Cor Padrão

Ajuste de Brilho

Luz Quente/Branca Natural/Branco Quente

18

18. Iluminação Dinâmica

Visualização de Efeito

Modelos Selecionar ou Ver Material

Cor Padrão/Adicionar/Eliminar

Disco de Cores

Ajuste de Brilho

Ajuste de Velocidade

19

19. Modo-Meu-Material

Biblioteca de Materiais

20

20. Materiais de Equipamentos de Modo

Tempo Total de Jogo/Eliminação

Enviar

21

21. Material em Nuvem

Editar/Download para Meu Material/Download para Material do Equipamento

22

22. Ritmo

Microfone

Móvel

Microfone

Reconhecimento de Música

23

23.Configurações

Língua

Informações do Dispositivo

Ajuste de Brilho

24

Aviso:

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às seguintes duas condições: Para manter a conformidade com as diretrizes de exposição a RF da FCC, este equipamento deve ser instalado e (1) este dispositivo não deve causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência operado a uma distância mínima de 20 cm do corpo radiante. Este dispositivo e suas antenas devem recebida, incluindo interferências que podem causar operação indesejada. não devem ser instalados ou operar em conjunto com nenhuma outra antena ou transmissor

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pelo cumprimento podem ser consideradas nulas a autoridade do usuário para operar o equipamento.

NOTA: Este equipamento foi testado e constatou-se que está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram concebidos para oferecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera e pode irradiar ondas de rádio energia de frequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar danc interferência nas comunicações por rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorra. em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à rádio ou televisão recepção, que pode ser determinada desligando e ligando o equipamento, o usuário é incentivado a tente corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

Reorientar ou realocar a antena receptora.

Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.

Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente

daquele a que o receptor está conectado.

Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

NOTA: Este dispositivo e suas antenas não devem ser colocados ou operados em conjunto com nenhum outro dispositivo. antena ou transmissor

25

Declaração de Exposição à RF

FC CE RoHS

Fabricado na China